





SMART⁺ MATTER + WIFI FLEX | EXTENSION

LEDVANCE







	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C	V	mA	Hz
SMART MAT FLEX 2M RGBTW	4099854373022	8.5	500	500	RGB+ 2700-6500	-20...+40	220-240	300	50/60
SMART MAT FLEX 1M EXT RGBTW	4099854373046	3.4	250	250	RGB+ 2700-6500	-20...+40	24	190	-



SMART⁺ MATTER + WIFI FLEX | EXTENSION



SMART⁺ MATTER + WIFI FLEX | EXTENSION



SMART+ MATTER + WIFI FLEX | EXTENSION



¹ Ⓞ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtslauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Ⓞ Do not connect the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Ⓞ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ⓞ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. Ⓞ No conecte la tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. Ⓞ Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. Ⓞ Μη συνδέσετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόλι. Ⓞ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gewonden is. Ⓞ Ansult inte slingbelysningen till elutaget medan den är ihoprullad. Ⓞ Äls kytke valonauhaa virtälähteeseen silloin, kun se on ketelille kiedottuna. Ⓞ Ikke koble lysstrømmen til strøm når den er oppkviklet. Ⓞ Tilkut ikke lyslengen til strømforsyningen, mens den er rullet opp. Ⓞ Nepripojujte svetelný reťaz k napájaciu zdroju, pokiaľ je navinutý na cíve. Ⓞ Feltekert állapotban ne helyezze áram alá a fényszalagot. Ⓞ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. Ⓞ Svetelnú reťaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do aievky. Ⓞ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kotul. Ⓞ Halat lambasni, bir makaraya sanli haldeyken elektrik prizine takmayn. Ⓞ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навита на макара. Ⓞ Arge ühendage valgusketti vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. Ⓞ Nejunkite lempeüchi giňlandos prie matrinimo šaltinio, jei ji yra susukta į rite. Ⓞ Nepieslēdziet virtenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uzlīts uz spoles. Ⓞ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kotul. Ⓞ Не під'єднуйте гірляндю до електричної мережі, поки вона намотана на котушку.

