





FLEX 3M/5M





RGB + WHITE







	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
FLEX 3M RGB 830 RC	4099854448553	10	780	780	RGB+ 3000	20	-20... +40	220-240	62	50/60	>0.7	120	10000
FLEX 5M RGB 830 RC	4099854448577	14	1300	1300	RGB+ 3000	20	-20... +40	220-240	82	50/60	>0.7	120	10000

FLEX 3M/5M RGB + WHITE







¹ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. No conecte la tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. Μη συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόλι. De kabelamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spoel gewonnen is. Anslut inte slingbelysningen till eluttaget medan den är ihoprullad. Älä kytke valonauhaa virtalihteteeseen silloin, kun se on keilalle kiedottuna. Ikke koble lysstrimmen til strøm når den er oppkveilet. Tilslut ikke lysslangen til strømforsyningen, mens den er rullet op. Nepripojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. Не подключайте намотанный на катушку световой шнур к источнику питания. Feltekelt állapotban ne helyezze áram alá a fényzalagot. Nie podłączaj lampy wiszące do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. Svetelnú refaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievy. LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizeine takmayın. Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. Árge ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. Nejunkite lempučių girdlandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. Nepieslēdziet vītenes apgaismojumui pie barošanas avota, kamēr tas ir uzīts uz spoles. Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. Жарықты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

² Lichteiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. No utilize la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Älä käytä valonauhaa jos se on peitettty tai upotettu pintaan. Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller farsenket i en overflade. Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Не используйте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. Ne használja a fényzalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Svetelný pás nepoužívajte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Ne uporabljajte svetlobnegatraku, če je pokrit ali v utoru v površini. Isik geridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Nu folositi banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Ne използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Árge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrīmusi virsmā. Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Беті жабьлган немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғыш таспаны пайдаланбаңыз.

³ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Lysrøret får inte användas inuti förpackningen. Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. Запрещается включать гирианду внутри упаковки. A fényfűzért nem szabad a csomagolásban használni. Paska švietnogo nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Svetelná refáz sa nesmie používať v obale. Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Noel iškilan ambalajų ičindė kulliantilamaz. Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Rețeaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. Свс светлинните гириланде не може да се работи, докато са в опаковката. Valguskettii ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Šviesos juostos negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. Gaismu vīrtēni nav atļauts darbināt, kamēr vīrtene atrodas iepakojumā. Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ Lichteiste nicht öffnen. Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Non aprire la striscia luminosa. No abra la línea de luces. Não abrir a fita de luz. Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. Open de lichtketting niet. Öppna inte ljuslisten. Älä avaa valonauhaa. Äpne ikke lysstripen. Lysstrimlen må ikke åbnes. Světelný pás neotvírejte. Светодиодную ленту нельзя открывать. Ne nyissa fel a fényzalagot. Nie otwierac paska światnego. Svetelný pás neotvárajte. Svetlobnega traku ne odpirajte. Isik geridini açmayın. Ne otvarajte svetlosnu traku. Nu desfaceți banda LED. Ne отваряйте светлинната лента. Árge avage valgusriba. Neatidarykite šviesos juostos. Neatveriet gaismas lenti. Ne otvarajte svetlosnu traku. Світлодіодну стрічку не можна розкривати. Жарық жолақтарын ашпаңыз.

** Farbe couleur colore color cor corчмак kleur färg väri farge farve barva farba цвет szín kolor barva renk boja culoare цвят värv spalva krása boja kolip түсі