










FLEX AUDIO


3M/5M RGB



	EAN	W	K	IP	 (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
FLEX AUDIO 3M RGB VR RC	4099854448591	12.5	RGB	20	-20...+40	220-240	78	50/60	>0.7	120	10000
FLEX AUDIO 5M RGB VR RC	4099854448614	20	RGB	20	-20...+40	220-240	110	50/60	>0.7	120	10000







¹ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. Não conecte a tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. Μην συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρούλι. De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gewonden is. Anslut inte slingbelysningen till eluttagat medan den är ihoprullad. Älä kytke valonauhaa virtälähteeseen silloin, kun se on kelalle kiedottuna. Ikke koble lysstrimmelen til strøm når den er oppkveilet. Tilslut ikke lyslansen til strømforsyningen, mens den er rullet op. Nepřipojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. Не подключайте намотанный на катушку световой шнур к источнику питания. Feltekert állapotban ne helyezzék áram alá a fényszalagot. Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. Svetelný refaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievy. LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizeine takmayın. Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. Ärge ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. Nejunkite lempučij girilaudas prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. Nepieslēdziet virtenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uztīts uz spoles. Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. Жарыкты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

² Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. No utilice la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Älä käytä valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsenket i en overflade. Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Не используйте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Svetelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Ne uporabljajte svetlobnega traku, če je pokrit ali v utoru v površini. Isik geridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Ne използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Ärge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apspēta vai iegrimsi virsmā. Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Беті жабылған немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғыш таспаны пайдаланбаңыз.

³ Die Lichtkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Lysrøret får inte användas innan förpackningen. Valonauhaa ei saa käyttää pakettiin sisällä. Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. Запрещается включать гірлянду всередині упаковки. A fényfűtész nem szabad a csomagolásban használni. Paska swietelnego nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Svetelná refaz sa nesmie používať v obale. Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Noel işikları ambalajı içinde kullanılmaz. Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Rețeaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. Свс светлинният гірлянди не може да се работи, докато са в опаковката. Valgusketiti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Šviesos juostos negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ Lichtleiste nicht öffnen. Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Non aprire la striscia luminosa. No abra la línea de luces. Não abrir a fita de luz. Мην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. Open de lichtketting niet. Öppna inte ljusstrengen. Älä avaa valonauhaa. Äpne ikke lysstripen. Lysstrimlen må ikke åbnes. Světelný pás neotvírejte. Светодиодную ленту нельзя вскрывать. Ne nyissa fel a fényszalagot. Nie otwierac paska swietelnego. Svetelný pás neotvárajte. Svetlobnega traku ne odpirajte. Isik geridini açmayın. Ne otvarajte svetlosnu traku. Ne otvartej paski banda LED. Не отваряйте светлинната лента. Ärge avage valgusriba. Neatidarykite šviesos juostos. Neatveriet gaismas lenti. Ne otvarajte svetlosnu traku. Світлодіодну стрічку не можна розкривати. Жарық жолақтарын ашпаңыз.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235182
08.07.2025