









FLEX AUDIO TV


2M RGB



	EAN	W	K	IP	 (°C)	V _{DC}	mA	 (°)	
FLEX AUDIO TV 2M RGB USB VR RC	4099854448638	3.6	RGB	20	-20...+40	5	720	120	10000







¹ Ⓢ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Ⓢ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ⓢ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. Ⓢ Não conecte a tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. Ⓢ Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. Ⓢ Μη συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόυλι. Ⓢ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gewonden is. Ⓢ Anslut inte slingbelysningen till eluttagat medan den är ihoprullad. Ⓢ Älä kytke valonauhaa virtälähteeseen silloin, kun se on kelalle kiedottuna. Ⓢ Ikke koble lysstrimmelen til strøm når den er oppkveilet. Ⓢ Tilslut ikke lyslengen til strømforsyningen, mens den er rullet op. Ⓢ Nepripôjujte svētlēny řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. Ⓢ Не підключайте намотаний на катушку світлової стрічку до джерела живлення. Ⓢ Feltekert állapotban ne helyezzék áram alá a fényszalagot. Ⓢ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. Ⓢ Svetelný řetěz nepřipájejte k napájení, když je zvinutá do cievky. Ⓢ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. Ⓢ Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizeine takmayın. Ⓢ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Ⓢ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. Ⓢ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. Ⓢ Ärgе ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. Ⓢ Nejunkite lempučij girilandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. Ⓢ Nepieslēdziet virtenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uztīts uz spoles. Ⓢ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Ⓢ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. Ⓢ Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. Ⓢ Жарықты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

² Ⓢ Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Ⓢ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Ⓢ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. Ⓢ No utilize a linha de luzes se está cuberta o incrustada em uma superfície. Ⓢ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. Ⓢ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Ⓢ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. Ⓢ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Ⓢ Älä käytä valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. Ⓢ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Ⓢ Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsenket i en overflade. Ⓢ Svētlēny pāš nepoužvejte aizkrītý nebo zapuštēný do povrchu. Ⓢ Не използвайте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. Ⓢ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. Ⓢ Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Ⓢ Svetelný pás nepoužívajte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Ⓢ Ne uporabljajte svetlobnegatraku, če je pokrit ali v utoru v površini. Ⓢ Isik geridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. Ⓢ Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Ⓢ Не използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Ⓢ Ärgе kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Ⓢ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Ⓢ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrimusi virsmā. Ⓢ Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Ⓢ Беті жабылған немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғыш таспаны пайдаланбаңыз.

³ Ⓢ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Ⓢ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. Ⓢ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. Ⓢ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. Ⓢ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Ⓢ Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. Ⓢ De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Ⓢ Lysrøret får inte användas innan förpackningen. Ⓢ Valonauhaa ei saa käyttää pakettiin sisällä. Ⓢ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. Ⓢ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Ⓢ Svētlēny pāš nesmi būt pozitvān ve svētm abojā. Ⓢ Запрещается включать гирлянду внутри упаковки. Ⓢ A fényfűtész nem szabad a csomagolásban használni. Ⓢ Paska swietelnego nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Ⓢ Svetelná řetěz sa nesmie používať v obale. Ⓢ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Ⓢ Noel işıkları ambalajı içinde kullanılmaz. Ⓢ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Ⓢ Ręteaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. Ⓢ Сүс светлинний гірлянди не може да се работи, докато са в опаковката. Ⓢ Valgusketiti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Ⓢ Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. Ⓢ Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. Ⓢ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Ⓢ Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ Ⓢ Lichtleiste nicht öffnen. Ⓢ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Ⓢ Non aprire la striscia luminosa. Ⓢ No abra la línea de luces. Ⓢ Não abrir a fita de luz. Ⓢ Μη ανοίξετε τη λωρίδα φωτός. Ⓢ Open de lichtketting niet. Ⓢ Öppna inte ljusstrengen. Ⓢ Älä avaa valonauhaa. Ⓢ Äpne ikke lysstripen. Ⓢ Lysstrimlen må ikke åbnes. Ⓢ Svētlēny pāš neotvērt. Ⓢ Светодиодную ленту нельзя открывать. Ⓢ Ne nyissa fel a fényszalagot. Ⓢ Nie otwierac paska swietelnego. Ⓢ Svetelný pás neotvárajte. Ⓢ Svetlobnega traku ne odpirajte. Ⓢ Isik geridini açmayın. Ⓢ Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Nu deschideți banda LED. Ⓢ Не отварайте светлинната лента. Ⓢ Ärgе avage valgusriba. Ⓢ Neatidarykite šviesos juostos. Ⓢ Neatveriet gaismas lenti. Ⓢ Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. Ⓢ Жарық жолақтарын ашпаңыз.



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
son cordon et ses
piles se recyclent

FR
À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235183
08.07.2025